

# Meetinstructies hordeuren

## Rolhordeur Basic



### Plaatsbepaling

Bij buitendraaiende deuren: kastzijde van de rolhordeur binnen monteren aan de scharnierzijde.  
Bij binnendraaiende deuren: kastzijde van de rolhordeur buiten monteren aan de scharnierzijde.  
De treklijst is aan beide zijden bedienbaar en kan niet contra gemonteerd worden.

### Maat nemen

Neem de dagmaat van het kozijn. Voor op-de-dag montage telt u er bij op: de breedte en hoogte + 5,5 cm. Voor 'in-de-dag' montage haalt u er 2 mm speling van af. De gevonden maten dienen als eindmaten te worden opgegeven. Vervolgens 'in'- of 'op-de-dag' montage aangeven.

### Montage

Steek de geleiders met de voorbereikte zijde door de glijblokken, zodat deze aan de zijkant van de kapsteun vastgeschroefd kunnen worden. Houd het geheel voor de opening en monteer de rolhordeur op zijn plaats d.m.v. de gaatjes in de geleiders.  
In-de-dag montage: 'In-de-dag-blokjes' in de geleiders drukken. Houd het geheel in de opening en monteer de rolhor op zijn plaats.