

# Meetinstructies

## Schuif hordeur Luxe



### Plaatsbepaling

Bij binnendraaiende/-schuivende deuren buiten: bij buitendraaiende/-schuivende deuren binnen.

### Maat nemen

Op de dag montage: de dagmaathoogte +minimaal 6,7 cm, dagmaatbreedte minimaal 2 cm, maximaal 9,4 cm. De hoogte hart middenkader die u opgeeft is gemeten vanaf de onderzijde van de onderste geleider. In de dag montage is ook mogelijk. De eindmaten (breedte van het schuivende deel x hoogte van het schuivende deel+geleiders), lengte van de geleiders, hoogte hart middenkader van onderkant af gemeten, opgeven in centimeters. De greepzijde opgeven gezien vanaf binnen bij binnenmontage, of gezien vanaf buiten bij buitenmontage.

### Montage

Monteer de onderste geleider. Plaats de hordeur met de lage schuifnokken in de geleider. Monteer de bovenste geleider. De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.