

# Meetinstructies raamhorren

## Raamrolhor Super+



### Plaatsbepaling

Bij buitendraaiende ramen: cassette boven aan de binnenzijde monteren.

Bij binnendraaiende ramen: cassette boven aan de buitenzijde monteren.

De treklijst is aan beide zijden bedienbaar, maar kan op verzoek contra gemonteerd worden.

### Maat nemen

Neem de dagmaat van het kozijn op.

Voor op-de-dag montage: dagmaatbreedte +5,5cm= breedte, dagmaat hoogte +6cm = hoogte, eindmaten opgeven.

Voor in-de-dag montage: dagmaatbreedte - 2mm, dagmaathoogte - 2mm, eindmaten opgeven.

Let op: Minimale breedte is 48 cm.

### Montage

ODD: Steek de geleiders aan de cassette. De schroef achter in de geleider borgen en monteer het systeem op het kozijn.

IDD: Steek de geleiders aan de cassette en monteer het systeem in het kozijn.