

Deze problemen komen nog wel eens voor bij de Plisséfit deuren. Wat is de oorzaak en wat kunt u zelf doen? Check het hier:

Bovenketting springt omhoog/knakt/valt onder bovenbak uit:

- te strakke koordspanning (onderste koorden zitten aan bovenste ketting)
- verkeerde maat deur (te kleine cassette, ketting komt onder bovengeleider uit)
- bij op de dag montage: ondergeleider te kort aan sluitzijde (bedieningslijst schiet van ondergeleider en moet opgetild worden om te bedienen, dan schiet ketting dubbel)
- ketting gesmeerd met olie-achtig smeermiddel (siliconenspray mag wel)
- bij helft van dubbele Plissefit of op de dag sluiting: geen tussenstop/geen eindkap (of onjuist)gemonteerd: Plissefit gaat verder open dan maximale breedte.

Loopt vast:

- ondergeleider te kort aan montagezijde (cassette staat maar half op ondergeleider)
- standaard deur besteld/easy omgebouwd: koordje zit vast tussen de profielen
- twistlock verkeerd of met verkeerde schroeven gemonteerd (schroef door ketting?)
- koord vastgelopen in kapsteun tussen katrol: openmaken en ontwarren.

Loopt zwaar:

- vuil
- te hoge koordspanning
- ondergeleider te kort aan montagezijde (cassette staat maar half op ondergeleider)
- koord vastgelopen in kapsteun tussen katrol: openmaken en ontwarren.
- bovengeleider staat niet recht gemonteerd tov de Plisséfit
- ondergeleider is niet juist gemonteerd, overal gelijke afstand

Valt terug:

- onderste koordspanning te laag, zelf na te stellen
- ontbreken schakels, (kapotte schakels zijn verwijderd?) (koorden zijn ook slap)

Cassette drukt open/sluit niet goed

- geen twistlock gemonteerd
- hoort bij het systeem, zeker bij bredere/hogere deuren
- ontbreken schakels, (kapotte schakels zijn verwijderd?) (koorden zijn ook slap)

Gaas frommelt op bij sluiten:

- te lage koordspanning
- geen twistlock gemonteerd
- bij (bijna) max breedte: te weinig plooiën in gaas (voor september 2019 mogelijk)
- Plissefit gaas blijft permanent "open". (bv. schuifpui dicht, maar gaas blijft voor schuifpui glas) Sluit de cassette indien niet in gebruik.

Staat uw probleem hier niet bij? Neem contact op met klantenservice@unilux.nl of meld uw service aan via <https://dealer.unilux.nl/product/service-order/>